

# SANUSLIFE ORP METER



## EN

### Important note on the use

#### Clean the ORP sensors for better measurement results

Even slight deposits on the ORP sensor (8) can negatively influence the measured value. If necessary, immerse the ORP sensors (8 and 8a) in the electrode storage liquid (B) for 1 minute. Then carefully sand the surface of the ORP sensors (8 and 8a) with the ORP sensor cleaning paper (C) and a little water (carefully unscrew the protective cover for the ORP sensor (9) for this purpose).

## DE

### Wichtiger Hinweis zur Benutzung

#### Reinigung der ORP-Sensoren für bessere Messergebnisse

Bereits leichte Ablagerungen auf den ORP-Sensoren (8 und 8a) können den Messwert negativ beeinflussen. Bei Bedarf tauchen Sie die ORP-Sensoren (8 und 8a) für 1 Minute in die Elektroden-Aufbewahrungsflüssigkeit (B). Anschließend die Oberfläche der ORP-Sensoren (8 und 8a) mit dem ORP-Sensor-Reinigungspapier (C) und etwas Wasser vorsichtig abschleifen (schrauben Sie hierfür die Schutzabdeckung für den ORP-Sensor (9) vorsichtig ab).

## IT

### **Nota importante sull'utilizzo dell'apparecchio**

#### **Pulizia dei sensori ORP per ottenere misurazioni ancora più accurate**

Sedimenti anche leggeri depositati sul sensore ORP (8) possono influenzare negativamente il valore rilevato. Se necessario, immergere per un (1) minuto i sensori ORP (8 e 8a) nella soluzione di conservazione per gli elettrodi (B). Quindi strofinare delicatamente la superficie dei sensori ORP (8 e 8a) usando la carta per la pulizia dei sensori ORP (C) e un po' d'acqua (per farlo svitare con attenzione il cappuccio di protezione del sensore ORP (9).

## FR

### **Remarque importante relative à l'utilisation**

#### **Nettoyage des capteurs ORP pour de meilleurs résultats de mesure**

Des dépôts même légers sur le capteur Redox (8) peuvent avoir une incidence négative sur la valeur mesurée. Si nécessaire, plongez les capteurs ORP (8 et 8a) dans le liquide de conservation des électrodes (B) pendant 1 minute. Passez ensuite soigneusement le papier de nettoyage des capteurs ORP (C) sur la surface des capteurs ORP (8 et 8a) avec un peu d'eau (dévissez pour cela soigneusement le couvercle de protection du capteur ORP (9).

## ES

### **Nota importante sobre el uso**

#### **Limpieza de los sensores redox para una medición más precisa**

El acúmulo de cualquier partícula, por pequeña que sea, en el sensor redox (8) puede influir perjudicialmente en el valor medido. Si es necesario, sumerja los sensores redox (8 y 8a) en el líquido de almacenamiento de electrodos (B) durante 1 minuto. A continuación, frote con cuidado la superficie de los sensores redox (8 y 8a) con el papel de limpieza específico para ellos (C) y un poco de agua. Para hacerlo, desensrosque con cuidado la tapa de protección del sensor de redox (9).

## CZ

### **Důležité upozornění pro uživatele**

#### **Čištění senzorů ORP pro kvalitnější měření**

Již malá vrstva usazenin na senzoru ORP (8) může negativně ovlivnit kvalitu měření. V případě potřeby můžete senzory ORP (8 a 8a) ponořit na 1 minutu do roztoku pro uchování elektrod (B). Následně opatrně obracejte povrch senzorů ORP (8 a 8a) za použití papíru k čištění senzoru ORP (C) a malého množství vody (k tomu účelu opatrně odšroubujte ochranný kryt senzoru ORP (9).